



Dispersionsklebstoff für Textil-, PVC-/CV-Beläge, Linoleum und Vinyl

Sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff für Textilbeläge (mit allen gängigen Rückenausstattungen), leichter Nadelfilz, PVC-/CV-Beläge, Linoleum bis 2,5 mm und Designbeläge 2 mm (nur im Wohnbereich). Geeignet auf gespachtelten, ebenen und saugfähigen Untergründen. Nur im Innenbereich.

Lösemittelfrei (**GISCODE D 1**)

Sehr emissionsarm (**EMICODE EC 1 PLUS**)

Untergrundvorbereitung:

DIN 18 365 beachten. Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen. Untergrund schleifen, gründlich absaugen, mit UNO UV 100 Universalvorstrich vorstreichen und anschließend mit geeigneter UNO Spachtelmasse spachteln. Vorstrich vor dem Spachteln gut trocknen lassen.

Verarbeitung:

1. Klebstoff mit geeigneter Zahnspachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen und entsprechend Auftragsmenge und Raumklima ablüften lassen. Nur soviel Klebstoff auftragen, wie innerhalb der Einlegezeit (ca. 10-25 Minuten) belegt werden kann.
2. Belag einlegen und vollflächig anreiben oder anwalzen. Auf gute Benetzung der Belagsrückseite achten. Nach ca. 25 Minuten verlegten Belag nochmals anreiben oder anwalzen.
3. Klebstoffverunreinigungen können in frischem Zustand mit Wasser entfernt werden. Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Ablüftezeit: 10-20 Minuten (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte)

Einlegezeit: 10-25 Minuten (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte)

Belastbar: nach ca. 24 Stunden (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte)

Verarbeitungstemperatur: nicht unter 15 °C

Relative Luftfeuchte:

nicht über 75 %

Beläge:	Verbrauch:	Zahnung:
PVC-Beläge	ca. 350 g/m ²	A2
Designbeläge (bis 2 mm)	ca. 350 g/m ²	A2
CV-Beläge	ca. 300 g/m ²	A1

Lagerung:

Mindestens 12 Monate lagerfähig. Mäßig kühl lagern. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE D 1 – Lösemittelfrei nach TRGS 610. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen. Grundvoraussetzungen für bestmögliche Raumluftqualität nach Bodenbelagsarbeiten sind normgerechte Verlegebedingungen und gut durchgetrocknete Untergründe, Grunderdungen und Spachtelmassen.

Entsorgung:

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekrazte bzw. tropffreie Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.

Gebindegröße: 14 kg

Palette: 33 x 14 kg

